



TRASDUTTORI DI POSIZIONE 0...100%

DB-PA, -PF

FUNZIONE

I trasduttori forniscono un segnale di posizione per i servomotori a controllo modulante, proporzionale alla posizione della manopola da 0 a 100%. Un ingresso analogico consente di utilizzare il trasduttore abbinato a un regolatore (funzione override), viene inviato al motore il segnale maggiore tra quello fornito dal trasduttore e quello fornito dal regolatore collegato sull'ingresso override control.

APPLICAZIONI

Appositamente studiati come accessorio con montaggio a parete (PA) o frontale (PF).

TIPO	SEGNALE DI USCITA	SEGNALE DI CONTROLLO (override control)	MONTAGGIO
DB-PA	0(2)...10 Vcc (Rcarico > 6K Ω)	0(2)...10 Vcc	a parete
DB-PF	0(2)...10 Vcc (Rcarico > 6K Ω)	0(2)...10 Vcc	frontale
DB-PA5	0...5 Vcc (Rcarico > 6K Ω)		a parete
DB-PF5	0...5 Vcc (Rcarico > 6K Ω)		frontale

DIMENSIONI DI INGOMBRO (mm)

